



TRUECALL



Slipp spring och låt gästerna hämta sin mat själva!
Skaffa ett pucksystem där numret på pucken läggs
in på bongen via kassan. Er egen logotyp sätts in i
mitten på varje puck.



TRUECALL

SJÄLVSERVERING

När gästen har gjort sin beställning vid kassan får de med sig en puck som vibrerar och blinkar när maten är färdig att hämtas.

BONGAR

Numret på pucken läggs in i kassan och syns på bongen. När beställningen är redo att serveras skickar köket ut en signal till pucken via en sändare.

LADNING

Puckarna laddas i hög vid kassan och tar på så vis inte så stor plats, oavsett hur många ni har.

PROFILERING

Er egen logotyp sätts in i mitten av varje puck.

Vi hjälper er att jobba smartare!

KassaCentralen

www.kassacentralen.se | info@kassacentralen.se

Malmö: 040-30 60 10 | Helsingborg: 042-26 34 56 | Kalmar: 0480-248 52

Göteborg: 031-18 87 55 | Stockholm: 08-650 52 56

Gävle: 026-66 03 70 | Sundsvall: 060-14 45 22