



SJÄLVSERVICEKIOSK



Öka försäljningen med tillvalsbeställningar! Kiosken är en självbetjäningsstation för gästerna med betalning direkt i samband med beställning. Bongar skrivs ut i kassa och kök samt registreras i kassan.



SJÄLVSERVICEKIOSK

SJÄLVBETJÄNING

Gästen gör sin beställning själv i kiosken i lugn och ro med hjälp av en god överblick av menyn. Tillval och förslag på tillbehör kan läggas till, precis som meddelande till köket. Efter endast några knapptryck är beställningen gjord och betald.

BETALNING

Betalningen sker via en TruePAY kassakopplad kortterminal och registreras i kassaregistret.

BONGAR

Bongar med tillval och meddelande skrivs ut både i kassan och köket, och kan delas upp till flera skrivare i köket eller baren.

100% DIGITALT

För en helt digital process kan kiosken kombineras med Chef Channel för digitala bongar och Customer Channel där gästen själv kan hämta upp sin beställning när den är färdig.

Vi hjälper er att jobba smartare!



KassaCentralen

www.kassacentralen.se | info@kassacentralen.se

Malmö: 040-30 60 10 | Helsingborg: 042-26 34 56 | Kalmar: 0480-248 52
Stockholm: 08-650 52 56 | Gävle: 026-66 03 70 | Sundsvall: 060-14 45 22