



## TRUECALL



Slipp spring och låt gästerna hämta sin mat själva!  
Skaffa ett pucksystem där numret på pucken läggs  
in på bongen via kassan. Er egen logotyp sätts in i  
mitten på varje puck.



## TRUECALL

### **SJÄLVSERVERING**

När gästen har gjort sin beställning vid kassan får de med sig en puck som vibrerar och blinkar när maten är färdig att hämtas.

### **BONGAR**

Numret på pucken läggs in i kassan och syns på bongen. När beställningen är redo att serveras skickar köket ut en signal till pucken via en sändare.

### **LADNING**

Puckarna laddas i hög vid kassan och tar på så vis inte så stor plats, oavsett hur många ni har.

### **PROFILERING**

Er egen logotyp sätts in i mitten av varje puck.

*Vi hjälper er att jobba smartare!*

# KassaCentralen

[www.kassacentralen.se](http://www.kassacentralen.se) | [info@kassacentralen.se](mailto:info@kassacentralen.se)

Malmö: 040-30 60 10 | Helsingborg: 042-26 34 56 | Kalmar: 0480-248 52  
Stockholm: 08-650 52 56 | Gävle: 026-66 03 70 | Sundsvall: 060-14 45 22