

# CUSTOMER CHANNEL



Snabba upp utlämningen med en upphämtnings-skärm! Skicka fram ordrar från Chef Channel och ordernumret dyker upp på skärmen. Kombinera med Självservicekiosk och TrueAPP för en 100% digital process.



# CUSTOMER CHANNEL

## TILLAGNING

Styr Customer Channel från det digitala bongsystemet Chef Channel. När orderarna kommit in till köket dyker de upp under "Tillagas" på skärmen, så att gästerna kan följa sitt ordernummer.

## UTLÄMNING

Ha en Chef Channel vid utlämningstationen så att ni kan pricka av när orderarna är redo att hämtas. Då hoppar ordernumret över till "Klar att hämtas", och gästen hämtar upp. Systemet fungerar smidigt oavsett gästen ska äta på plats eller ta med.

## OLIKA STATIONER

Har ni flera utlämningsstationer? Ha en skärm för varje ställe! Ordern delas upp till rätt Chef Channels.

## 100% DIGITALT

Använd TrueAPP eller Självservicekiosk för en 100% digital process. Då gör gästen själv sin beställning och följer sitt ordernummer på skärmen. Det sparar tid för personalen som i stället kan fokusera på att tillreda och packa maten. Och tänk vad mycket papper ni sparar!

*Vi hjälper er att jobba smartare!*



Skanna QR-koden för att läsa mer!

**KassaCentralen**

040-30 60 10 | [www.kassacentralen.se](http://www.kassacentralen.se)